

Προγραμματιστής Βρύσης ORBIT 2 Εξόδων – Οδηγός Χρήσης

Ο προγραμματιστής βρύσης **ORBIT με 2 εξόδους** σας επιτρέπει να ελέγχετε **δύο ξεχωριστές γραμμές ποτίσματος**, προσφέροντας ευελιξία, εξοικονόμηση νερού και σωστή φροντίδα των φυτών σας.

Χρήσιμες Οδηγίες Προστασίας

Σε περιόδους παγετού, αποσυνδέστε τον προγραμματιστή από τη βρύση και φυλάξτε τον σε εσωτερικό χώρο.

Το φίλτρο της συσκευής προστατεύει το σύστημα από βρωμιές – συνιστάται τακτικός καθαρισμός και αντικατάσταση όταν φθαρεί.

Εγκατάσταση Μπαταριών

Αφαιρέστε τη θήκη στο πίσω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε **2 αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5V**.

Όταν εμφανιστεί ειδοποίηση χαμηλής στάθμης στην οθόνη, προχωρήστε σε αντικατάσταση.

 **Συμβουλή Agrol.gr:** Οι φρέσκες μπαταρίες εξασφαλίζουν σταθερό προγραμματισμό χωρίς απρόοπτα.

Σύνδεση στη Βρύση

Συνδέστε τον προγραμματιστή απευθείας στη βρύση και στις εξόδους τα λάστιχα ποτίσματος.

Ανοίξτε την παροχή νερού **μόνο αφού ολοκληρωθούν όλες οι ρυθμίσεις**.

Ρύθμιση Ώρας & Ημέρας

Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **SET CLOCK** και ρυθμίστε:

- την τρέχουσα ώρα (AM/PM)
 - την ημέρα της εβδομάδας
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα + / – και το βέλος για πλοήγηση.
-

Ρύθμιση Ωρών Έναρξης

Η συσκευή υποστηρίζει έως **4 διαφορετικές ώρες έναρξης** μέσα στην ίδια ημέρα. Στη θέση **START TIME**, επιλέξτε τις ώρες που επιθυμείτε για κάθε κύκλο ποτίσματος.

Διάρκεια Ποτίσματος ανά Έξοδο

Στη θέση **HOW LONG**:

- επιλέξτε πρώτα την έξοδο (1 ή 2)
 - ρυθμίστε τη διάρκεια ποτίσματος από **1 έως 360 λεπτά**
Για διόρθωση, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **CLEAR**.
-

Συχνότητα Ποτίσματος

Στη θέση **HOW OFTEN**, μπορείτε να επιλέξετε:

- συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας
- ή επανάληψη ποτίσματος κάθε **6 ή 12 ώρες** ή κάθε **1 έως 7 ημέρες**

Όταν ολοκληρώσετε, γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **AUTO** για ενεργοποίηση του προγράμματος.

Προσωρινή Παύση Ποτίσματος (Rain Delay)

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει την αναβολή του ποτίσματος για **1 έως 7 ημέρες**.

Στη θέση **AUTO**, πατήστε το + για να επιλέξετε τη διάρκεια παύσης.

Για ακύρωση, γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **OFF** και επιστρέψτε στη **AUTO**.

Χειροκίνητο Πότισμα

Χωρίς να επηρεαστεί το πρόγραμμα:

- αφήστε τον επιλογέα στη θέση **AUTO**
- πατήστε **MANUAL**
- ρυθμίστε τη διάρκεια με + / –

Για διακοπή, μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση **OFF** και μετά ξανά στη **AUTO**.

Αντιμετώπιση Συνήθων Θεμάτων

- Αν το πότισμα δεν ξεκινά την προγραμματισμένη ώρα, ελέγξτε ώρα και επιλογή AM/PM.
 - Αν δεν ποτίζει καθόλου, βεβαιωθείτε ότι:
 - η συσκευή είναι στη θέση **AUTO**
 - η βρύση είναι ανοιχτή
 - οι μπαταρίες έχουν επαρκή φόρτιση
 - Αν το πότισμα δεν σταματά, ελέγξτε τη διάρκεια και τη συχνότητα ποτίσματος.
-

Σημαντικές Πληροφορίες Χρήσης

- Κατάλληλος **μόνο για κρύο νερό** και εξωτερικούς χώρους
 - Πίεση λειτουργίας: **0,68 – 6,8 bar**
 - Θερμοκρασία λειτουργίας έως **49°C** (όχι χρήση σε παγετό)
-

Συμβουλή Agrol.gr:

Ο διαχωρισμός ποτίσματος σε δύο ζώνες εξασφαλίζει καλύτερη ανάπτυξη φυτών και σημαντική εξοικονόμηση νερού 

κουμπωτό, έτοιμο για ανέβασμα 