

Προγραμματιστής Βρύσης ORBIT – Οδηγός Χρήσης

Ο προγραμματιστής βρύσης **ORBIT** σας βοηθά να οργανώσετε το πότισμα των φυτών σας με ακρίβεια, εξοικονομώντας νερό και χρόνο. Ιδανικός για κήπους, μπαλκόνια και συστήματα στάγδην.

Προστασία & Συντήρηση

Σε περίπτωση παγετού, αποσυνδέστε τη συσκευή από τη βρύση και αποθηκεύστε τη σε εσωτερικό χώρο.

Το ενσωματωμένο φίλτρο συγκρατεί σωματίδια βρωμιάς – καθαρίζετε το τακτικά και αντικαταστήστε το αν παρουσιάσει φθορά.

Τοποθέτηση Μπαταριών

Αφαιρέστε τη θήκη στο πίσω μέρος και τοποθετήστε **2 αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5V**.

Αν εμφανιστεί ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στην οθόνη, αντικαταστήστε τις άμεσα.

 **Συμβουλή Agrol.gr:** Μην χρησιμοποιείτε παλιές ή επαναφορτιζόμενες μπαταρίες – μειώνουν την αξιοπιστία του προγραμματισμού.

Σύνδεση στη Βρύση

Συνδέστε τον προγραμματιστή απευθείας στη βρύση.

Ανοίξτε την παροχή νερού **μόνο αφού ολοκληρώσετε όλες τις ρυθμίσεις**.

Ρύθμιση Ημερομηνίας & Ωρας

Θέστε τον επιλογέα στη θέση **SET CLOCK** και ρυθμίστε:

- την τρέχουσα ώρα (μορφή AM/PM)
 - την ημέρα της εβδομάδας
Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **+** / **-** και το βέλος για μετακίνηση μεταξύ επιλογών.
-

Ώρες Έναρξης Ποτίσματος

Ο προγραμματιστής υποστηρίζει **έως 4 διαφορετικές ώρες έναρξης** μέσα στην ημέρα.

Στη θέση **START TIME**, επιλέξτε την επιθυμητή ώρα για κάθε κύκλο ποτίσματος.

Διάρκεια Ποτίσματος

Στη θέση **HOW LONG**, ορίστε πόση ώρα θα διαρκεί το πότισμα, από **1 έως 360 λεπτά**.

Αν χρειαστεί αλλαγή, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο **CLEAR** για διόρθωση.

Συχνότητα Ποτίσματος

Στη θέση **HOW OFTEN**, επιλέξτε πότε θα επαναλαμβάνεται το πότισμα:

- συγκεκριμένες ημέρες της εβδομάδας
- ή ανά τακτά διαστήματα (κάθε **6 ή 12 ώρες**, ή κάθε **1 έως 7 ημέρες**)

Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **AUTO** για ενεργοποίηση.

Προσωρινή Αναβολή Ποτίσματος (Rain Delay)

Η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να παγώσετε το πρόγραμμα για λίγες ημέρες.

Στη θέση **AUTO**, πατήστε το **+** και επιλέξτε αναβολή από **1 έως 7 ημέρες**.

Για ακύρωση, μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση **OFF** και επιστρέψτε στη **AUTO**.

Χειροκίνητο Πότισμα

Χωρίς να αλλάξετε το πρόγραμμα, μπορείτε να ποτίσετε άμεσα:

- στη θέση **AUTO**, πατήστε **MANUAL**
 - ρυθμίστε τη διάρκεια με **+** / **-**
Για διακοπή, γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **OFF** και μετά ξανά στη **AUTO**.
-

Αντιμετώπιση Συνηθισμένων Θεμάτων

- Αν το πότισμα δεν ξεκινά στην ώρα του, ελέγξτε τη ρύθμιση ώρας και την επιλογή AM/PM.

- Αν δεν εκτελείται καθόλου, βεβαιωθείτε ότι:
 - η συσκευή είναι στη θέση **AUTO**
 - η βρύση είναι ανοιχτή
 - οι μπαταρίες έχουν επαρκή φόρτιση
 - Αν το πότισμα δεν σταματά, ελέγξτε τη διάρκεια και τη συχνότητα ποτίσματος.
-

Σημαντικές Πληροφορίες

- Χρήση μόνο με **κρύο νερό** και σε εξωτερικούς χώρους
 - Πίεση λειτουργίας: **0,68 – 6,8 bar**
 - Θερμοκρασία λειτουργίας: έως **49°C** (όχι σε συνθήκες παγετού)
-

Συμβουλή Agrol.gr:

Ο σωστός προγραμματισμός ποτίσματος βοηθά τα φυτά να αναπτύσσονται ομοιόμορφα και μειώνει τη σπατάλη νερού 