

Οδηγίες Χρήσης Προγραμματιστή Ποτίσματος ORBIT BUDDY Διπλού

Ο **ORBIT BUDDY Διπλός** σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγχετε **δύο ανεξάρτητες γραμμές ποτίσματος**, εξασφαλίζοντας σωστή άρδευση, εξοικονόμηση νερού και απόλυτη ευκολία στη χρήση.

Τοποθέτηση & Έλεγχος Μπαταριών

Αφαιρέστε τη θήκη στο πίσω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε **δύο αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5V**. Κλείστε προσεκτικά τη θήκη.
Όταν εμφανιστεί ένδειξη χαμηλής στάθμης στην οθόνη, προχωρήστε σε αντικατάσταση.

 **Συμβουλή Agrol.gr:** Η αλλαγή μπαταριών στην αρχή κάθε σεζόν αποτρέπει απρόβλεπτες διακοπές ποτίσματος.

Σύνδεση στη Βρύση

Βιδώστε τον προγραμματιστή απευθείας στη βρύση.
Η παροχή νερού ανοίγει **μόνο αφού ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός**.

Ρύθμιση Προγράμματος Ποτίσματος

- Στη θέση **SET CLOCK**, ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα με τα κουμπιά + / -.
 - Μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση **START TIME** και ορίστε την ώρα έναρξης ποτίσματος.
 - Στη θέση **HOW LONG**, επιλέξτε διάρκεια ποτίσματος από **1 έως 240 λεπτά**.
 - Στη θέση **HOW OFTEN**, καθορίστε τη συχνότητα:
 - κάθε **6 ή 12 ώρες**
 - ή ανά **1 έως 7 ημέρες** (π.χ. 1 = καθημερινά, 2 = ανά δύο ημέρες).
 - Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **AUTO** για ενεργοποίηση του προγράμματος.
-

Προγραμματισμός Δεύτερης Παροχής

Με το κουμπί **STATION**, μεταβείτε στη δεύτερη έξοδο ποτίσματος και επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα, δημιουργώντας **ξεχωριστό πρόγραμμα** για τη δεύτερη γραμμή.

Προσωρινή Παύση Ποτίσματος (Rain Delay)

Όταν ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση **AUTO**, πατήστε το κουμπί +:

- 1 πάτημα → παύση **24 ωρών**
- 2 πατήματα → παύση **48 ωρών**
- 3 πατήματα → παύση **72 ωρών**

Η οθόνη δείχνει τον χρόνο που απομένει μέχρι την επανεκκίνηση.

Για ακύρωση της παύσης, μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση **OFF** και έπειτα ξανά στη **AUTO**.

Χειροκίνητο Πότισμα

Πατήστε το κουμπί **MANUAL** και ρυθμίστε τον χρόνο ποτίσματος (1–240 λεπτά) με τα + / –.

Για διακοπή της χειροκίνητης λειτουργίας, γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **OFF** και επιστρέψτε στη **AUTO**.

Χρήσιμες Συμβουλές Αντιμετώπισης

- Αν το πότισμα δεν ξεκινά την προγραμματισμένη ώρα, ελέγξτε τη σωστή ρύθμιση ώρας (AM/PM) και αν είναι ενεργή η καθυστέρηση βροχής.
 - Αν δεν εκτελείται καθόλου, βεβαιωθείτε ότι:
 - ο επιλογέας βρίσκεται στη θέση **AUTO**
 - η παροχή νερού είναι ανοιχτή
 - οι μπαταρίες είναι λειτουργικές
 - Αν το πότισμα δεν σταματά, ελέγξτε τη διάρκεια που έχει οριστεί.
-

Συμβουλή Agrol.gr:

Ο σωστός διαχωρισμός ποτίσματος ανά ζώνη βοηθά τα φυτά να αναπτύσσονται καλύτερα και μειώνει τη σπατάλη νερού 