

# Οδηγίες Χρήσης Προγραμματιστή Ποτίσματος ORBIT BUDDY

Ο προγραμματιστής ποτίσματος **ORBIT BUDDY** σας επιτρέπει να ποτίζετε τα φυτά σας αυτόματα, οικονομικά και χωρίς άγχος – ακόμα κι όταν λείπετε. Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα για σωστή εγκατάσταση και χρήση.

---

## Τοποθέτηση Μπαταριών

Ανοίξτε τη θήκη στο πίσω μέρος της συσκευής και τοποθετήστε **2 αλκαλικές μπαταρίες AA 1,5V**.

Όταν εμφανιστεί ένδειξη χαμηλής μπαταρίας στην οθόνη, συνιστάται άμεση αντικατάσταση για αξιόπιστη λειτουργία.

 *Συμβουλή Agrol.gr:* Αλλάζετε μπαταρίες στην αρχή κάθε σεζόν για να μην “διψάσουν” τα φυτά σας απροειδοποίητα.

---

## Εγκατάσταση στη Βρύση

Βιδώστε τον προγραμματιστή απευθείας στη βρύση.

Η παροχή νερού ανοίγει **αφού ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός**.

---

## Ρύθμιση Αυτόματου Ποτίσματος

- Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα στη θέση **SET CLOCK** χρησιμοποιώντας τα κουμπιά + / –.
  - Ορίστε την ώρα έναρξης ποτίσματος στη θέση **START TIME**.
  - Καθορίστε τη διάρκεια ποτίσματος στη θέση **HOW LONG** (από **1 έως 240 λεπτά**).
  - Επιλέξτε τη συχνότητα ποτίσματος στη θέση **HOW OFTEN**:
    - κάθε **6 ή 12 ώρες**
    - ή ανά **1 έως 7 ημέρες** (π.χ. 1 = καθημερινά, 2 = ανά δύο ημέρες).
  - Γυρίστε τον επιλογέα στη θέση **AUTO** για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.
- 

## Αναβολή Ποτίσματος λόγω Βροχής

Όταν ο επιλογέας είναι στη θέση **AUTO**, πατήστε το κουμπί +:

- 1 φορά → αναβολή **24 ωρών**

- 2 φορές → αναβολή **48 ωρών**
- 3 φορές → αναβολή **72 ωρών**

Η οθόνη εμφανίζει τον χρόνο που απομένει μέχρι να επανεκκινήσει το πότισμα.

Για ακύρωση της αναβολής, μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση **OFF** και στη συνέχεια ξανά στη **AUTO**.

---

## Χειροκίνητο Πότισμα

Πατήστε το κουμπί **MANUAL** και ρυθμίστε τον χρόνο ποτίσματος (1–240 λεπτά) με τα + / –.

Για διακοπή, μετακινήστε τον επιλογέα στη θέση **OFF** και μετά ξανά στη **AUTO**.

---

## Αντιμετώπιση Συνηθισμένων Θεμάτων

- Το πότισμα δεν ξεκινά στην ώρα του;  
Ελέγξτε την τρέχουσα ώρα, την ώρα έναρξης (AM/PM) και αν υπάρχει ενεργή αναβολή βροχής.
  - Δεν ποτίζει καθόλου;  
Βεβαιωθείτε ότι:
    - ο επιλογέας είναι στη θέση **AUTO**
    - η παροχή νερού είναι ανοιχτή
    - οι μπαταρίες λειτουργούν σωστά
  - Δεν σταματά το πότισμα;  
Ελέγξτε τη ρυθμισμένη διάρκεια ποτίσματος.
- 

## Συμβουλή Agrol.gr:

Ο σωστός προγραμματισμός ποτίσματος **εξοικονομεί νερό, χρόνο και χρήματα**, ενώ κρατά τα φυτά σας υγιή όλο το καλοκαίρι 

---